

Link do produktu: <https://sklepnarciarski.info/suszarka-do-butow-elektrowarm-sb7-ozon-p-716.html>



Suszarka do butów Elektrowarm SB7 - Ozon

Cena	79,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ELE010
Kod producenta	ELE010
Kod EAN	5907445244196
Producent	Elektrowarm

Opis produktu

Model SB-7 jest absolutnie unikalną i pierwszą na rynku suszarką ze sterylizatorem ozonowym. Do tej pory, ozon używany jest między innymi do dezynfekcji wody pitnej. Teraz Ty w skuteczny, pewny i prosty sposób, możesz dezynfekować suszone obuwie, kask, rękawice, skarpety czy czapki. Aby osuszyć lub zdezynfekować obuwie należy obie suszarki umieścić w butach na całej długości stopy. Pozostawić w zależności od potrzeb na 1 - 4 godziny. Po włączeniu do prądu suszarka automatycznie pracuje w funkcji suszenia. W dowolnym momencie możemy włączyć funkcję ozonowania, która trwa 5 minut i jest wystarczająca do przeprowadzenia skutecznej sterylizacji obuwia. W dowolnym momencie można ponownie załączyć funkcję ozonowania. W czasie ozonowania grzejnik suszarki nie pracuje. Suszarki są całkowicie bezpieczne dla obuwia (nie powodują deformacji i uszkodzeń obuwia).

Napięcie: 230 V
Moc: 10 W
Waga: 170 g
Długość: 160 mm
Szerokość: 65 mm

Kolor suszarki: pomarańczowy



Suszarki do butów idealnie sprawdzają się na każdym wyjeździe turystyczno-narciarskim zapewniając komfort suchego i ciepłego buta. Rekomendacja stosowania suszarek do butów po każdym dniu jazdy na nartach, snowboardzie lub wycieczce turystycznej oraz w każdy chłodny i mokry dzień.